
HS03 - CHAUSSETTES CHAUFFANTES OUTDOOR

En résumé

- **Talon et pointe renforcés**
- Télécommande pour régler la température à distance
- **Tige haute** idéale en cas de port de bottes et chaussures hautes
- **Double zone de chauffe**
- 3 niveaux de température
- **Jusqu'à 6 heures d'autonomie**

**CHAUFFENT SOUS ET
SUR LES ORTEILS**



Entretien

- Lavage à la main recommandé mais lavage en machine possible à 30°C, essorage minimum. Bien retirer les batteries au préalable.
- Pas de sèche-linge, ne pas tordre pour essorer, vous risquez d'endommager les systèmes de chauffe
- Temps de charge de la batterie de 4 à 5 heures

Composition

- 80% coton
- 12% nylon
- 8% élasthanne

Propriétés

- Hauteur de tige : 43 cm en 39/41
- Le pack contient 1 paire de chaussettes, 1 paire de batteries + 1 cordon de charge et 1 télécommande
- Batteries BATG01: lithium polymère 7,4V 2200mAh (charger avec un adaptateur secteur USB 220 Volt en 2A/5V)
- Normes CE, EMC



Tailles : 35-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47