



NEW

+ ERGONOMIQUE
ET MEILLEUR
MAINTIEN

+ RESPECTUEUSE
DE L'ENVIRONNEMENT

80%

DE LA MOUSSE PU
EST RECYCLÉE

JLFPro

NEW
DISPONIBLE
AVRIL 2021



©JLF Pro



IMAGE ANATOMIQUE

ERGONOMIQUE ET + RESPECTUEUSE
DE L'ENVIRONNEMENT

Réf: 0183

DESRIPTIF

La semelle iconique "IMAGE" plus ergonomique et respectueuse de l'environnement et toujours traitée S3F®

LES POINTS FORTS

- > Anatomique
- > Ultra résistante et absorbante
- > Anti-odeur
- > Mousse PU composée à 80% de matériaux recyclés

DOMAINE D'UTILISATION

- Tout métier et secteur d'activité

CARACTÉRISTIQUES

- Support en feutre de confort en polyester pour résister à l'abrasion
- Traitement hygiène exclusif S3F®*
- Antistatique
- Anatomique avec cuvette talonnière et voûte plantaire

AVANTAGES & BENEFICES

- Résistante à l'abrasion
- Préviend du développement des odeurs et de la croissance des bactéries et champignons responsables des mycoses
- Anti-dérapante

Taille

AG : 36/37 au 48/49

Normes

- EN 12746
- EN 13520
- 20344 §5.10

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- Tout environnement

COMPATIBILITE

- Toutes chaussures et bottes de sécurité



LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



0368-FRAICHEUR



0610-DESINFECTANT DESODORISANT

JLFPro

GRUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon - France
Tél. +33 (0)4 78 37 07 37 – Fax. +33 (0)4 78 37 62 89

TÉLÉCHARGEMENT
DES FICHES PRODUITS ET TOUT
DOCUMENT SUR NOTRE SITE
www.jlf-pro.com



IMAGE ANATOMIQUE - RÉF : 0183

COMPOSITION / MATÉRIAU

- Tissu feutre 100% polyester
- Mousse en polyuréthane à 80% issue de matériaux recyclés
- Fil conducteur multi-filaments polyamide (80%) et polyester-inox (20%)
- *Contient une substance biocide : Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride

DURÉE D'USAGE

3 mois en raison du traitement.

L'efficacité du traitement est susceptible de varier plus ou moins en fonction des critères tels que l'intensité du flux sudoral, la nature des articles chaussants, l'hygiène corporelle...

TRAITEMENT S3F®

- Efficace sur une majorité des bactéries responsables des mauvaises odeurs (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium minutissimum, Brevibacterium epidermidis, Propionibacterium granulosum)
- Efficace sur des champignons (fungi) responsables des mycoses (famille des Trichophytons)

**MODE D'EMPLOI, CONSEILS
D'UTILISATION & D'ENTRETIEN**

- Face textile verte au contact du pied
- Pour un meilleur confort et une plus grande efficacité, il est conseillé d'alterner chaque jour votre paire de semelles ou du moins de les ôter tous les soirs de vos chaussures pour les faire sécher.
- Pour maintenir l'efficacité du traitement, les semelles ne doivent pas être lavées.

RÉSULTATS TESTS LABORATOIRES

NORME	REFERENCE NORMATIVE	TEST	RESULTAT
Absorption d'eau : Désorption d'eau :	EN 12746	Pouvoir absorbant : Désorption % eau après 16 heures :	225 mg/cm ² 100%
Résistance à l'abrasion	EN 13520	Cycles pour obtenir un trou > Epreuve à sec > Epreuve en humide	>25 600 >18 800
Comportement antistatique	20344 §5.10	Conditionnement en atmosphère sèche > pied gauche > pied droit (testé avec une chaussure antistatique pied gauche = 50 Mohms et pied droit = 13 Mohms) Conditionnement en atmosphère humide > pied gauche > pied droit (testé avec une chaussure antistatique pied gauche = 3,2 Mohms et pied droit = 1,7 Mohms) Remarque : test réalisé avec deux pointures différentes avec des résistances électriques différentes	56,0 Mohms 14,0 Mohms 3,2 Mohms 1,8 Mohms

Date de création :
01/09/2020-V1

Date de révision :
NON CONCERNE



Label décerné selon un cahier des charges issu de la norme ISO 26 000 contrôlé annuellement par Ecocert Environnement